

Einbauhinweise

Mall-Tropfkörperanlage Typ Vario - Hanganlage

Vor Beginn der Bauarbeiten nachfolgende Einbauhinweise unbedingt beachten:

- Vor dem Aufsetzen des Konus müssen die TK-Füllstoffe (= LAVALIT-Filterschlacke) eingebracht werden. Jedoch nur bis 50 cm unter TK-Einlauf auffüllen.
- Danach die PE-Verteilerrinnen "lose" auf die Filterschlacke legen. Diese werden bei der technischen Montage durch unsere Monteure ausgerichtet und befestigt.
- Abschließend Konus und Deckel aufsetzen.
- Die beiden Rohrenden der Schlammrücklaufleitung sind so einzubauen, dass sie jeweils ca. 0,50 m ins Schachtinnere des Vorklärbeckens bzw. des Nachklärbeckens hineinragen.
- Es ist weiter darauf zu achten, dass diese Schlammrücklaufleitung (= PVC-Leerrohr DN 100) in keinen großen Krümmungen verlegt wird. Bei der technischen Endmontage wird durch dieses Leerrohr von unseren Monteuren ein Druckschlauch gezogen.
- Ebenfalls ist darauf zu achten, dass das Befüllen des Nachklärbeckens mit Frischwasser nur sehr langsam geschieht. Die PE-Trichterspitze darf nicht beschädigt werden.
- Die Lieferung und Montage der klärtechnischen Einrichtung erfolgt auf bauseitigen Abruf. Diese Montage sollte jedoch erst unmittelbar vor der Inbetriebnahme der Kläranlage erfolgen.
- Die technische Endmontage sollte mindestens 10 Arbeitstage vor dem gewünschten Montagetermin abgerufen werden.
- Vor der Lieferung und Montage der klärtechnischen Einrichtung sind sämtliche Klärbecken von Bauschutt, Schlamm, Wasser und evtl. Mörtelresten zu reinigen. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen keinerlei Abwässer in die Anlage eingeleitet werden.
- Für die Energieversorgung der Kläranlage ist vom Standort des Schaltschranks (innerhalb eines Gebäudeteiles wie Kellerraum, Garage, etc.) folgendes Elektro-Erdkabel im Schutzrohr bis zur Kläranlage zu verlegen:

1 Kabel 5 x 2,5 mm²

(Stromanschluss: 220 Volt / Pumpe: 0,55 kW)