

Befüllanleitung für Mall-Pelletspeicher mit MW 3000 - E3

1. Heizung mindestens 1 Stunde vor dem Befüllen des Pelletspeichers ausschalten!



Restmengen im Speicher sind systembedingt und hängen von der Pelletqualität ab.



2. Beide Schachtabdeckungen öffnen; PE-Abdeckung vom Schmutz befreien und Verankerungsgriff des Kunststoffdeckels durch eine 90° Drehung in Richtung "Auf" lösen und die PE-Abdeckung nach oben abnehmen.



Achtung! Es dürfen keine Fremdkörper (Steine etc.) in den Speicher fallen!



3. Pellet Maulwurf MW 3000 - E3 in die Befüllposition bringen. Wahlschalter der Anschlussbox auf „Befüllen“ stellen.



4. Kontrollieren: Der Saugschlauch darf während des Befüllens nicht unter dem Befüll-Stutzen liegen! Kunststoffdeckel verschließen.



5. Befüll-Leitung und Staubabsaugung entsprechend der Beschriftung an den Storz-A-Kupplungen anschließen.




Abstand zwischen Pelletspeicher und Liefer-LKW möglichst kurz halten (max. 30 m).



6. Absaugung einschalten und Holzpellets einblasen.



Maximaler Füllstand = Fuge zwischen Behälter und Konus! (vgl. Betriebsanleitung). Eine Überfüllung kann zu Funktionsstörungen führen!



Befüllanleitung für Mall-Pelletspeicher mit MW 3000 - E3

7. Während der Befüllung Fahrzeug erden



Es darf nur die in den techn. Unterlagen max. angegebene Füllmenge eingeblasen werden.



8. Nach der Befüllung alle Anschlüsse entfernen, Kupplungen mit belüfteten Blinddeckel verschließen.



9. Pellet Maulwurf MW 3000 - E3 in die Betriebsposition bringen. Wahlschalter der Anschlussbox auf „Betrieb“ stellen.



10. Kunststoffdeckel mit dem Verankerungsgriff an Traverse mit einer 90°-Drehung in Richtung „Zu“ verspannen und die beiden Schachtabdeckungen verschließen. Hochziehvorrichtung an geeignetem Platz im Heizraum verstauen.



11. Heizkessel wieder in Betrieb nehmen



Das Deutsche Pelletinstitut empfiehlt: Nach zwei bis drei Lieferungen bzw. alle zwei Jahre sollte das Lager vollständig entleert bzw. von Feinanteilen gereinigt werden.



Servicetelefon:

Mall GmbH (Tel.: +49 771/8005-0)